






INSTALACIÓN DE UN SOLO CILINDRO – CONTINUACIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>7. Haga girar la manija giratoria para comprobar el correcto funcionamiento del pestillo.</p> <p>Ajuste todos los tornillos y retenes.</p> <p>Haga girar nuevamente la manija giratoria para comprobar el correcto funcionamiento del pestillo.</p> | <p>8. Inserte el eje de rotación en una perilla o manija. Alinee la marca trazada con el espesor de puerta correcto y asegure con un tornillo de fijación.</p> <p>1-3/4 DE PULG.</p> <p>1-3/8 DE PULG.</p> <p>or</p> <p>TORNILLO DE FIJACIÓN</p> <p>EJE DE ROTACION</p> | <p>9. Deslice una arandela de nilón dentro de la base de ambas perillas o manijas. Deslice el eje con la perilla (o manija) previamente unida dentro del pestillo con el tornillo de fijación apuntando hacia abajo y en dirección a las bisagras de la puerta. Fije la otra perilla o manija al eje expuesto.</p> |  |  |
|  <p>MANIJA GIRATORIA</p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |  |







INSTALACIÓN DE DOBLE CILINDRO

Siga los pasos 1 a 4 en la sección Instalación de un solo cilindro antes de continuar en el paso 1.

INSTALACIÓN DE DOBLE CILINDRO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. a. Separe cuidadosamente la pieza posterior del cilindro en la marca requerida para el espesor de su puerta. <b>Cuidado: Use (2) pares de pinzas tal como se muestra o dañará la pieza posterior.</b></p> <p>b. Alinee la pieza posterior con la ranura. Mantenga la pieza posterior en posición vertical y cúvela hacia el lado derecho del orificio como se ilustra.</p> | <p>A. PIEZA POSTERIOR</p> <p>CILINDRO</p> <p>1-3/4"</p> <p>2"</p> <p>2-1/4"</p> <p>B. RANURA</p> <p>PIEZA POSTERIOR</p> <p>CILINDRO</p> | <p>CILINDRO</p> <p>ANILLO EXTERNO</p> <p>PLACA EXTERNA</p> <p>ADAPTADOR EXTERNO</p> <p>CERROJO</p> <p>COLLAR</p> <p>CILINDRO</p> <p>TORNILLOS DE CILINDRO NO. 10 DE 1-7/8 PULGADAS</p> <p>PLACA INTERNA</p> <p>TONILLOS DE CABEZA OVALADA DE No. 8 DE 3/4 PULG.</p> <p>TAPA DEL CILINDRO</p> <p>ANILLO INTERNO (ROSCADO)</p> <p>RETÉN</p> <p>PERILLA</p> <p>TORNILLO DE FIJACIÓN</p> <p>ARANDELA DE NILÓN</p> <p>EJE DE ROTACIÓN</p> <p>TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 1-1/4"</p> <p>ADAPTADOR INTERNO</p> <p>PESTILLO</p> <p>PLACA FRONTAL</p> <p>BOQUILLA DE ALINEACIÓN</p> <p>TORNILLOS NO.8 DE 3/4 DE PULG.</p> <p>LLAVE ALLEN</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

INSTALACIÓN DE DOBLE CILINDRO – CONTINUACIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Inserte el cilindro dentro del anillo. Haga deslizar la pieza posterior del cilindro dentro del pestillo y coloque el cilindro y el anillo dentro de la placa externa.</p> <p>Mantenga la pieza posterior vertical y curvada hacia el lado derecho del orificio e introduzca el cilindro interno con el collar roscado dentro del pestillo.</p> | <p>ANILLO</p> <p>COLLAR</p> <p>CILINDRO EXTERNO</p> <p>CILINDRO INTERNO</p> <p>VISTA SUPERIOR</p> | <p>3. Inserte los 2 tornillos No. 10 a través del cilindro interno y enrósquelos dentro del cilindro externo. Coloque la tapa del cilindro sobre el cilindro interno y asegúrela con el anillo del cilindro interno.</p> <p>TAPA DE CILINDRO</p> <p>ANILLO DEL CILINDRO INTERIOR</p> | <p>4. Coloque la placa interior en la puerta. Enrosque el retén en el adaptador. No lo ajuste totalmente.</p> <p>Coloque los tornillos No. 8 de cabeza ovalada en la puerta. No los ajuste totalmente.</p> | <p>5. Inserte la llave para comprobar el correcto funcionamiento del pestillo.</p> <p>Ajuste todos los tornillos y retenes.</p> <p>Haga girar nuevamente la llave para comprobar el correcto funcionamiento del pestillo.</p> | <p>6. Inserte el eje giratorio dentro de la perilla o la manija. Alinee la marca trazada con el espesor correcto de la puerta y asegure con un tornillo de fijación.</p> <p>1-3/4"</p> <p>1-3/8"</p> <p>or</p> <p>ANILLO DE FIJACIÓN</p> <p>EJE DE ROTACIÓN</p> | <p>7. Deslice una arandela de nilón sobre la base de ambas perillas o manijas. Deslice el eje con la perilla (o manija) previamente unida dentro del pestillo con el tornillo de fijación apuntando hacia abajo y en dirección a las bisagras de la puerta.</p> |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|