
Price Pfister

Pfreshest Ideas in Pfaucets.

536 Series
Serie 536
Série 536

Catalina™ Collection



Kitchen Pull-Out Faucet
Grifo de extracción para cocina
Mitigeur de cuisine à bec arroseur

Price Pfister
Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You Own Your Home
(Commercial Applications Limit the Duration of the Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

Limited Warranties: Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Limitations and Exclusions:
PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.

Price Pfister
Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea propietario de su casa
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en el que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Price Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualesquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Price Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:
PRICE PFISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.

Price Pfister
Une garantie limitée à vie
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition, tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire de votre domicile.
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale – voir ci-dessous)

Veuillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

Garantie limitée : Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons que ce dernier sera exempt de tout défaut de matériau ou vice de fabrication pouvant en entraver l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif : En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle : Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions :
PRICE PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautivement effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

SAMPLE COPY


Copyright © 2006, Price Pfister, Inc.

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

ENGLISH


1 BEFORE PROCEEDING

WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.



2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.



3 TOOLS RECOMMENDED

- PTFE plumber's tape or thread sealant
- Plumber's putty
- Slotted screwdriver
- Philips head screwdriver
- Pliers
- Adjustable wrench
- Flashlight
- Cloth

Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.



4 CHECKING THE CONTENTS OF THE BOX


Upon opening the box, check to ensure that all of the following items are included.

A Faucet B Pull-out Hose C Wingnuts (2x) D Weight
E Soap Dispenser (for product with 4 hole installation only) F Quick Connector

If any of these items are missing, please contact Price Pfister Consumer Service at 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).


This product comes with or without a Soap Dispenser. (Refer to steps 9 & 10 for soap dispenser Installation)

FAUCET INSTALLATION




5 FAUCET INSTALLATION

Following manufacturer's recommendations on use, apply plumber's putty into putty groove in Bottom Plate (*5A*). Insert the faucet Pull-out Hose (*5B*) through the center hole of the sink. Insert faucet Shanks (*5C*) through the end holes of the sink.




6 SECURING FAUCET

Align Faucet (*6A*) to sink surface. From underneath sink, secure faucet using Wingnuts (*6B*). Hand tighten.




7 ATTACHING WEIGHT

Your faucet includes a Weight (*7A*) which is not required, but will help to retract the hose during pull-out operation. Insert the end of the Pull-Out Hose (*7B*) into the Weight (*7A*). Screw Quick Connector (*7C*) to the free end of Pull-Out Hose (*7B*).



8 PULL-OUT HOSE CONNECTION


From underneath sink, push Quick Connect Housing (*8A*), located on the end of the Pull-out Hose (*8B*), firmly upward onto the receiving Tube (*8C*), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (*8A*). If the housing and the Inner Collet (*8D*) separate slightly but do not pull off the receiving Tube (*8C*), quick connect is secure.



9 WATER SUPPLY CONNECTIONS

Connect water Supply Lines (*9A*) to Faucet Inlets (*9B*). Hot water supply lines go into left inlet. Cold water supply lines go into right inlet. (Supply lines are not included). Please follow manufacturer's instructions when installing suppy lines.


SOAP DISPENSER INSTALLATION



10 SOAP DISPENSER INSTALLATION

(For 4 hole instelation models only).


Insert threaded Shank (*10A*) of soap dispenser body through Foam Gasket (*10B*) and sink hole. Tighten Nut (*10C*) and thread on Bottle (*10D*).



11 SOAP DISPENSER HEAD INSTALLATION

Pour in liquid soap (not included) into the Shank Orifice (*11A*). Insert Pump Mechanism (*11B*) into soap dispenser body. Install Dispenser Head (*11C*) by pushing firmly onto dispenser mechanism.


ENGLISH



12 UNIT START UP

Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.


FAUCET FUNCTIONS



13 VALVE FUNCTION


COLD valve: close-counterclockwise, open-clockwise; HOT valve: close-clockwise, open-counterclockwise. The Spout (*13A*) can be rotated around the Faucet Body in any direction.

Note: Flush faucet before turning on valve (see step 17).



14 PULL-OUT OPERATION


This faucet features a pull-out operation to spay water in any direction. Pull the Sprayhead (*14A*) down and forward to retract the Hose (*14B*) from the Spout (*14C*).



15 SPRAY OPERATIONS


This pull-out faucet features two modes of operation: aeration mode and spray mode. To switch to spray mode, rotate the Sprayhead (*15A*) in a clockwise direction while the sprayhead is docked in the Faucet Spout (*15B*). To return to aeration mode, rotate the Sprayhead in a counterclockwise direction.

MAINTENANCE & CARE




16 REMOVING QUICK CONNECT

Turn off water and relieve pressure before working on your faucet.
To remove the quick connect attachment: push up on the Quick Connect Housing (*16A*). Holding plastic Collet (*16B*) in place, pull downward on Quick Connect Housing (*16A*) until Tube (*16C*) is free.




17 FLUSHING & AERATOR CLEANING

After installation is complete, remove Aerator Housing (*17A*). Turn Valves (*17B*) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the aerator, disassemble Aerator Housing (*17A*) by separating Switch Plate (*17D*) Washer (*17B*) and Basket (*17C*) from Aerator Housing (*17A*). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.



18 HANDLE REMOVAL

Turn off water before proceeding! With valves in closed position, detach Decorative Button (*18A*), unscrew Fastener (*18B*), and remove Handle Hub (*18C*) from Valve Stem (*18D*).



19 VALVE CARTRIDGE MAINTENANCE

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet. Remove handles (See step 18), unscrew Cartridge Assembly (*19A*) and inspect. Replace parts as necessary. Reassemble parts by reversing steps.

CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY

1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
3. Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.

NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:
For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!
Special Trim:
Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!

1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)


For Toll-Free Pfaucet information call
1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)
or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information

Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfaucet (1-800-732-8238).


1 ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto.
Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.



2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA


Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.



3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Cinta para plomería PTFE o sello para roscas
- Masilla para plomería
- Destornillador recto
- Destornillador en cruz
- Tenazas
- Llave ajustable
- Linterna de mano
- Paño

Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.




4 VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA

Después de abrir la caja, verifique que se incluyan todos los artículos siguientes con su grifo:
A Grifo B Manguera para extracción C Tuercas de mariposa (2) D Pesa
E Dispensador de jabón (para productos con instalación en 4 agujeros solamente)
F Conectador rápido
Si falta alguno de estos artículos, comuníquese con el departamento de Servicios al Consumidor de Price Pfister al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).


Este producto podría incluir o no un dispensador de jabón. (Vea los pasos 9 y 10 para instalar el dispensador de jabón).

INSTALACIÓN DEL GRIFO




5 INSTALACIÓN DEL GRIFO

En la ranura para masilla de la placa inferior (*5A*), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Introduzca la manguera de extracción (*5B*) del grifo en el agujero central del fregadero. Introduzca las espigas (*5C*) del grifo en los agujeros extremos del fregadero.




6 CÓMO ASEGURAR EL GRIFO

Alinee el grifo (*6A*) con la superficie del fregadero. Desde abajo del fregadero, asegure el grifo con las tuercas de mariposa (*6B*). Apriételas con la mano.




7 CÓMO COLOCAR LA PESA

Su grifo incluye una pesa (*7A*) pero no es necesario usarla, sin embargo ayuda a retraer la manguera luego de extraerla. Inserte el extremo de la manguera desmontable (*7B*) en el contrapeso (*7A*). Enrosque el conectador rápido (*7C*) en el extremo de la manguera desmontable (*7B*).



8 CÓMO COLOCAR LA MANGUERA DE EXTRACCIÓN


Desde abajo del fregadero, presione el recinto de conexión rápida (*8A*), que se encuentra en el extremo de la manguera de extracción (*8B*), firmemente hacia arriba, hacia el tubo receptor (*8C*), hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (*8A*). Si el recinto y el collarín interno (*8D*) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (*8C*), la conexión rápida está segura.



9 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA


Conecte las líneas del suministro de agua (*9A*) a las entradas del grifo (*9B*). Las líneas de suministro de agua caliente se instalan en la entradada izqueierda. Las líneas de suministro de agua fría se instalan en la entrada derecha. (Las líneas de suministro no son incluidas.) Siga las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente.

INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR DE JABON




10 CÓMO INSTALAR EL DISPENSADOR DE JABÓN

(Para modelos con instalación de cuatro agujeros solamente.)
Introduzca la espiga roscada (*10A*) del dispensador de jabón en el empaque (*10B*) contra espuma y el agujero del fregadero. Apriete la tuerca (*10C*) y enrosque la botella (*10D*).



11 CÓMO INSTALAR EL CABEZAL DEL DISPENSADOR DE JABÓN


Vierta jabón líquido (no incluido) en el orificio para la espiga (*11A*). Introduzca el mecanismo de la bomba (*11B*) en el cuerpo del dispensador de jabón. Coloque el cabezal del dispensador (*11C*) presionando firmemente el mecanismo del dispensador.



12 CÓMO ENCENDER LA UNIDAD

Active el suministro de agua fría y caliente y verifique que no hay fugas arriba y abajo del fregadero.


FUNCIONES DEL GRIFO



13 FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS


Válvula de agua FRÍA: se cierra en el sentido contrario al de las agujas del reloj, se abre en el sentido de las agujas del reloj; Válvula de agua CALIENTE: se cierra en el sentido de las agujas del reloj, se abre en el sentido contrario al de las agujas del reloj. El surtidor (*13A*) puede girarse alrededor cuerpo del grifo en cualquier dirección.

Nota: Debe purgar el grifo antes de abrir las válvulas (consulte al paso 17).



14 OPERACIÓN DE EXTRACCIÓN


Este grifo cuenta con un funcionamiento de extracción para rociar agua en cualquier dirección. Tire hacia abajo y adelante del cabezal para rocío (*14A*) para sacar la manguera (*14B*) del conducto (*14C*).



15 FUNCIONAMIENTO DEL ROCÍO


Este grifo de extracción cuenta con dos modos de funcionamiento: modo de aereación y modo de rocío. Para hacer funcionar el modo de rocío, gire el cabezal para rocío (*15A*) en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras el cabezal para rocío se encuentra colocado en el conducto del grifo (*15B*). Para regresar al modo de aereación, gire el cabezal para rocío (*15A*) en el sentido de las agujas del reloj.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO




16 CÓMO QUITAR LA CONEXIÓN RÁPIDA

Antes de hacer tareas de reparación, desconecte el agua y elimine la presión en el grifo. Para quitar el accesorio de conexión rápida: presione hacia arriba el recinto de conexión rápida (*16A*). Tire del recinto de conexión rápida (*16A*) hacia abajo, sosteniendo el collarín gris de plástico en su lugar (*16B*), hasta liberar el tubo (*16C*).




17 CÓMO ENJUAGAR Y LIMPIAR EL AEREADOR

Luego de efectuar la instalación, retire la caja del aereador (*17A*). Abra las válvulas (*17B*) y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no existan fugas. Para limpiar el aereador, desarme la arandela (*17B*) y la cesta (*17C*) de la placa de interrupción (*17D*) del cabezal aereador (*17A*). Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.



18 CÓMO QUITAR LAS MANIJAS

¡Cierre el suministro de agua antes de continuar! Manteniendo las válvulas en la posición cerrada, quite el botón decorativo (*18A*), desenrosque el sujetador (*18B*) y saque el núcleo de la manija (*18C*) del vástago de la válvula (*18D*).



19 CÓMO DAR MANTENIMIENTO A LOS CARTUCHOS

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión. Quite las manijas (vea el paso 18). Desenrosque el conjunto del cartucho (*19A*) e inspecciónelo. Reemplace las piezas según sea necesario. Vuelva a ensamblar las piezas efectuando los pasos al revés.

PRECAUCIÓN: Mantenimiento
CÓMO DESARMAR:

1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.

NOTA: Cuidado del Acabado

Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras substancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!

1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)


Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite www.pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías

Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).


1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE

AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !
Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.



2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU


Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.



3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ

- Ruban PTFE de plombier ou mastic d'étanchéité de filetage
- Mastic de plombier
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Pince
- Clé à molette
- Lampe de poche
- Chiffon

L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.



4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE


Lors de l'ouverture de la boîte, vérifier qu'elle contient toutes les pièces suivantes :

A Corps du bec
B Flexible extensible
C Écrous à oreilles (2)
D Masse avec attache élastique
F Connecteur rapide
E Tête d'distributeur de savon (pour des produits avec installation dans 4 trous seulement)

Si l'une quelconque de ces pièces manque, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister au 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).


Ce produit est disponible avec ou sans distributeur de savon. (Voyez les pas 9 et 10 pour installer le dispensateur de savon).

INSTALLATION DE ROBINET




5 POSE DU MÉLANGEUR

Appliquer du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur la plaque inférieure (*5A*). Faire passer le flexible extensible (*5B*) par le trou central de l'évier et les tiges filetées du mélangeur par les trous d'extrémité.




6 FIXATION DU MÉLANGEUR

Aligner le mélangeur (*6A*) par rapport à la surface de l'évier. Le fixer depuis le dessous de l'évier au moyen des écrous à oreilles (*6B*). Serrer ceux-ci avec les doigts.




7 FIXATION DE LA MASSE

Le mélangeur est fourni avec une masse (*7A*) dont la pose n'est pas obligatoire mais qui facilite la rétraction du flexible lorsqu'on l'a étiré. Insérer l'extrémité du flexible extensible (*7B*) dans la masse (*7A*). Les serrer le boîtier le connecteur rapide (*7C*) à l'extrémité du fl exible extensible (*7B*).



8 RACCORDEMENT DU FLEXIBLE EXTENSIBLE


Depuis le dessous de l'évier, pousser fermement le raccord rapide (*8A*) qui se trouve à l'extrémité du flexible extensible (*8B*) à fond vers le haut pour le placer sur le tube récepteur (*8C*). Tirer sur le raccord rapide (*8A*). Si ce raccord se sépare légèrement du collet intérieur (*8D*) mais ne se détache pas du tube récepteur (*8C*), le branchement est solide.



9 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU


Reliez l'arrivée d'eau (*9A*) aux entrées du robinet (*9B*). Les canalisations d'alimentation d'eau chavole entrent á l'admission gauche. Les canalisations d'alimentation d'eau froide entrent á l'admission droite. (Tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas incluses.) Veuillez suivre les instructions du fabricant quand installant les robinets d'arrivée.

SOAP DISPENSER INSTALLATION




10 POSE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON

(pour les installations à 4 trous uniquement).
Introduire la tige filetée(*10A*) du distributeur de savon dans le joint en mousse (*10B*) et le trou de l'évier. Serrer l'écrou (*10C*) et le visser sur le réservoir (*10D*).



11 POSE DE LA TÊTE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON


Verser du savon liquide (non fourni) dans l'orifice de la tige (*11A*). Enfoncer le mécanisme de pompage (*11B*) dans le corps du distributeur. Mettre la tête (*11C*) de celui-ci en place en l'enfonçant sur le mécanisme de distribution.



12 MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous de l'évier pour voir s'il y a des fuites.


FONCTIONNEMENT DES ROBINETS



13 FONCTIONNEMENT DES ROBINETS


Robinet d'EAU FROIDE : fermeture-sens antihoraire, ouverture-sens horaire; Robinet d'EAU CHAUDE : fermeture-sens horaire, ouverture-sens antihoraire. Le bec (*13A*) peut pivoter dans n'importe quel sens autour du corps du mitigeur.

Note: Il doit purger le robinet avant d'ouvrir les valves (consultazau au pas 13).



14 UTILISATION DU FLEXIBLE EXTENSIBLE


Ce mélangeur comporte un flexible extensible permettant de pulvériser de l'eau dans toutes les directions. Tirer la douchette (*14A*) vers le bas et l'avant pour extraire le flexible (*14B*) du bec (*14C*).



15 FONCTIONNEMENT DU MÉLANGEUR


Le mélangeur à douchette incorporée peut fonctionner dans deux modes : mode aération et mode pulvérisation. Pour passer en mode pulvérisation, tourner la douchette (*15A*) dans le sens horaire lorsqu'elle est en place dans le bec (*15B*) du mélangeur. Pour revenir en mode aération, tourner la douchette (*15A*) dans le sens antihoraire.

ENTRETIEN ET SOINS




16 DÉBRANCHEMENT DU RACCORD RAPIDE

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le robinet. Pour débrancher le raccord rapide : pousser le raccord rapide (*16A*) vers le haut. Tout en maintenant le collet en plastique (*16B*) en place, tirer sur le raccord rapide (*16A*) jusqu'à ce que le tube (*16C*) soit libre.




17 RINÇAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR

Une fois l'installation terminée, retirer le boîtier d'aérateur (*17A*). Ouvrir les robinets (*17B*) laisser couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute pour chaque robinet. Contrôler l'étanchéité pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, soulever l'inverseur (*17D*), la rondelle (*17B*) et la crépine (*17C*) de l'aérateur (*17A*). Rincer les pièces et les remettre en place.



18 DÉPOSE DES MANETTES

Couper l'eau avant de commencer ! Les robinets étant en position fermée, détacher le bouton décoratif (*18A*), dévisser la fixation (*18B*) et retirer le moyeu de manette (*18C*) de la tige de robinet (*18D*).



19 ENTRETIEN DES CARTOUCHES DE ROBINETS

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le robinet. Déposer les manettes (voir la description de l'opération 18), Dévisser la cartouche (*19A*) et l'examiner. Remplacer les pièces qui doivent l'être. Remonter les pièces dans l'ordre inverse du démontage.

ATTENTION : entretien

DÉMONTAGE

1. Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
2. Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
3. Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.

REMARQUE : entretien des garnitures

Instructions de nettoyage :

N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornementations décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie !


Garnitures spéciales : les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.

1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)

Pour les renseignement concernant le service san frais de Pfaucet, appelez 1–800–PFAUCET (1–800–732–8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Aide pour le montage
- Rensignements sur l'entretien et la garantie

536-E



★ Contains ASME A112.18.3-Certified check valves
Contiene válvulas de chequeo certificadas por ASME A112.18.3
Contient des valves de contrôle certifiées par ASME A112.18.3

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
S	Stainless Steel	Acero Inoxidable	Acier Inoxydable

Price Pfister™
Pfreshest Ideas in Pfaucets.
19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pricepfister.com
A BLACK&DECKER COMPANY