
Health o meter®

BODY FAT & HYDRATION MONITORING SCALE

User's Manual
Model BFM883



www.healthometer.com

WELCOME!

Congratulations on your purchase of this Health o meter® wellness monitoring product. It helps monitor the weight, body fat, and body hydration levels for up to two different users.

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE

For information on service or warranty, contact Sunbeam Products, Inc. at 1-800-672-5625 or go to www.healthometer.com.

About Your Health o meter Scale

The Health o meter® Body Fat Monitoring Scale can help you in achieving your physical best by providing three critical measurement estimates: BODY FAT COMPOSITION, BODY WEIGHT and BODY HYDRATION LEVEL.


IMPORTANT!

Please read all instructions to familiarize yourself with features and operations before programming the scale.

⚠CAUTION!

- The use of this scale is not recommended for persons with an electric implant (heart pacemaker).
- The scale will not calculate body fat unless you are bare foot.
- For an accurate body fat estimate, do not bend your knees, and keep your legs/thighs apart and straight when standing on the scale.
- The body fat function is not recommended for use by pregnant women, persons with fever, swollen legs or other edemas, as well as a person who is over hydrated or dehydrated.
- Body fat percentages may be slightly higher or lower for children under 16, persons with diabetes and other health conditions.
- Women naturally store approximately 5% more body fat than men.


Keys and Icons



1. Gender Symbols
2. Weight and Height Readout
3. Height displayed in feet and inches
4. Unit of Measure: Pounds (LB) or Kilograms (KG)
5. User number and memory indicator
6. Height displayed in Centimeters
7. Body Fat % / Age / Hydration Level Readout
8. DOWN (▼) Button
9. SELECT Button
10. UP (▲)Button

Operating Instructions


Installing the Batteries



1. Locate the battery cover on the back of the scale.
2. Remove the battery cover and insert 2 AA batteries.
3. Replace the battery cover
4. If "Lo" appears in the display, replace the batteries.

Note: Do not use rechargeable batteries.

First Time Programming



1. When the scale is off, press and hold the **SELECT** button for 3 seconds.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to select the unit of measurement as "**LB**" (pounds) or "**KG**" (kilograms) and then press the **SELECT** button.
3. Press the ▲ or ▼ buttons to select the desired USER, then press the **SELECT** button.
4. Press the ▲ or ▼ buttons to select the desired HEIGHT in feet or centimeters, then press the **SELECT** button.
5. If unit of measurement is **LB**, press the ▲ or ▼ buttons to select the desired INCHES then press the **SELECT** button. Otherwise continue to step 6.
6. Press the ▲ or ▼ buttons until your correct AGE is shown on the display; then press the **SELECT** button.
7. Press the ▲ or ▼ buttons to select your gender (MALE or FEMALE); then press the **SELECT** button.
8. Once you have entered your information, wait until the display shows "0.0". Your profile is now programmed and the scale is ready for use.


Repeat Steps 1-7 to program another user's profile.

NOTES: If a button is not pushed within 20 seconds during programming, the scale will turn off automatically.
If the scale is operating in the Kilograms (KG) mode, the height will be set in centimeters (CM).

Monitoring your Weight, Body Fat Composition, and Hydration Levels

NOTE: Make sure you have programmed your personal data.

Place the scale on a flat, level surface. A hard surface is best to achieve maximum accuracy.



1. Press the **SELECT** button.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to select the desired USER and press **SELECT**. Your last weight and body fat will automatically appear on the screen, followed by your hydration reading.
3. Wait until "0.0" appears on the display.
4. Stand on the scale with bare feet.

NOTE: For body fat and hydration estimates, always measure with bare feet.

5. During the weight measurement, the display will flash "0 0" and your weight will appear. Next, the display will flash "0 0", and your body fat percentage and hydration level will be shown.
6. The scale will turn off automatically after a few seconds of inactivity.

NOTE: It is normal for your weight to vary during a day and from one day to another, slight changes in weight are generally normal.


Weight-only Usage

It is not necessary to have the user's personal data programmed into the scale to obtain an accurate weight-only reading.

1. Place the scale on a flat surface. A hard surface is best for maximum accuracy.
2. Step onto the scale and position your feet so that your weight is distributed evenly over the scale platform. Stand still while the scale calculates your weight. The LCD display will flash " 0 0 " several times for a few seconds before displaying your weight. Stand still while reading the display.

NOTE: This scale offers both "Instant On" (Step onto scale) or "Tap On" (Tap on lower right corner and wait for "0.0" and "Step On"). During the "Instant On" weighing, if you see " ", the scale has recalibrated. Please step on the scale to weigh yourself again.


Whether you remain standing on the scale, or you step off the scale immediately after your weight is displayed, your weight will continue to display for a few seconds and then turn off automatically.



⚠CAUTION Weight exceeding the capacity (350 lb/159 kg) may damage your scale. Ensure there is no weight being applied to the scale while not in use to prevent battery drainage. This product is designed for personal use only. Not for commercial or industrial use. This unit is not waterproof; avoid contact with excessive moisture.


REVIEW A USER'S HISTORY

NOTE: The scale can save up to 12 records per user.




1. Press the **SELECT** button.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to select the desired USER and press **SELECT**. Your last weight and body fat will automatically appear on the screen, followed by your hydration reading.
3. Use the ▲ or ▼ buttons to start reviewing the saved records.

RESETTING AN INDIVIDUAL USER'S DATA




1. Press the **SELECT** button.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to select the desired USER and press **SELECT**. Your last weight and body fat will automatically appear on the screen, followed by your hydration reading.
3. Press and hold the **SELECT** button for 5 seconds. The selected user's data has been erased and the scale will turn off.

RESETTING ALL DATA



1. When the scale is off, press and hold the **SELECT** button for 3 seconds.
2. Press the ▲ and ▼ buttons to select the desired unit of measurement (LB/KG), then press the **SELECT** button.
3. Press the **SELECT,** ▲ and ▼ buttons simultaneously. Once the " " appears, release the buttons. The will flash and the scale will turn off. All records have been eliminated.

TROUBLESHOOTING



If "E" appears on the upper row of the display:

- The scale cannot detect a stable weight. Stand still while weighing.
- The weight has exceeded the scale's capacity (350 LB/159 KG).

If "E" appears on the lower row of the display:

- The scale cannot measure body fat.
- Ensure you stand on the scale with bare feet.

NOTE: Display will turn off automatically in 20 seconds if no key is pressed.

ⓘ IT IS NORMAL FOR YOUR WEIGHT TO VARY DURING THE DAY AND FROM ONE DAY TO ANOTHER.

CARING FOR YOUR SCALE

Periodically wipe the scale surface down with a DRY cloth to remove dust.


FCC

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on or off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: a) Reorient or relocate the receiving antenna; b) Increase the separation between the product and the receiver; c) Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BODY FAT COMPOSITION RANGES



Extracted from Principals & Labs for Fitness and Wellness, 1st Edition ©1999.
To determine the percentage of body fat that is appropriate for your body, consult your physician.

BODY HYDRATION

Body hydration percentage indicates the amount of fluids you have in your body. Water in your system is important because it regulates body temperature, converts food into energy and protects vital organs. Individuals with more body fat have proportionately less total body water and are more susceptible to fluid imbalances that cause dehydration.

When tracking your body hydration level you should consider the following:

1. Take your hydration measurements the same time of day.
2. Monitor you readings to establish a personal body hydration range.
3. Do not drink any caffeinated or alcoholic drinks before taking a measurement.
4. Drink water if dehydration is detected.

Body Hydration Levels

Body hydration ranges, shown as a percentage of your body weight		
Age	**Female**	**Male**
Newborn	75%	80%
1-5	65%	65%
10-16	60%	60%
17-39	50%	60%
40-59	47%	55%
60+	45%	50%

Extracted from Dialysis & Transplantation, © 2001; Sports Nutrition For Young Adults: Hydration; Crystal Springs: Hydration Information; The National Women's Health Information Center: 4woman.gov

Please consult with your physician to determine the appropriate hydration level for your body.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A: If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-672-5625 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada: If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

© 2010 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.


Printed in China.

144189 09/10

Health o meter®

BALANZA CON MONITOREO DE GRASA E HIDRATACIÓN CORPORAL

Manual del Usuario
Modelo BFM883



www.healthometer.com

¡BIENVENIDO!

Felicitaciones por la adquisición de este producto Health o meter® de monitoreo que ayuda a monitorear el peso, porcentaje de grasa y nivel de hidratación corporal de hasta dos usuarios diferentes.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para información sobre reparaciones o garantía, por favor comuníquese con Sunbeam Products, Inc. al 1-800-672-5625 ó visite www.healthometer.com

Acerca de su Balanza Health o meter

La balanza Health o meter® con monitoreo de grasa corporal le puede ayudar a alcanzar una buena condición física al proporcionarle 3 medidas importantes de control: PESO, PORCENTAJE DE GRASA y NIVEL DE HIDRATACIÓN CORPORAL.


¡IMPORTANTE!

Por favor lea todas las instrucciones para que se familiarice con las funciones y pasos operativos antes de programar su balanza.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

- No es recomendable el uso de esta balanza para personas con implantes eléctricos (marca pasos en el corazón).
- Esta balanza solo podrá calcular la grasa corporal cuando se utiliza con los pies descalzos.
- Para una estimación más precisa de la grasa corporal, no doble las rodillas y mantenga las piernas separadas mientras está sobre la balanza.
- La función para grasa corporal NO es recomendable para mujeres embarazadas, personas con fiebre, pies hinchados o con cualquier otro edema; así como para personas sobre hidratadas ó deshidratadas.
- Los porcentajes de grasa corporal pudieran ser ligeramente mayores o menores para niños menores de 16 años y personas con diabetes y otros problemas de salud.
- El cuerpo femenino contiene aproximadamente 5% más grasa que el masculino.


Botones e Íconos



1. Símbolos Masculino y Femenino
2. Lectura de Peso y Altura
3. Altura mostrada en pies y pulgadas
4. Unidad de Medida: Libras (LB) ó Kilogramos (KG)
5. Icono de Usuario e indicador de memoria
6. Altura mostrada en centímetros
7. % Grasa Corporal / Edad / Nivel de Hidratación
8. Botón ABAJO (▼)
9. Botón SELECT
10. Botón ARRIBA (▲)

Instrucciones de Operación


Instalación de las Pilas



1. Localice la cubierta de las pilas en la parte posterior de la balanza.
2. Retire la cubierta e inserte 2 pilas AA.
3. Coloque nuevamente la cubierta de pilas.
4. Si aparece "Lo" en la pantalla, reemplace las pilas.

Nota: No utilice baterías recargables.

Programación Inicial



1. Con la balanza apagada, mantenga presionado el botón **SELECT** por 3 segundos.
2. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar la unidad de medida deseada: "**LB**" (libras) ó "**KG**" (kilogramos) y presione el botón **SELECT.**
3. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar al USUARIO deseado y presione el botón **SELECT.**
4. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar la ALTURA correcta en pies o en centímetros y luego presione el botón **SELECT**.
5. Si la unidad de medida es "**LB**", presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar las pulgadas necesarias y luego presione el botón **SELECT.** En caso contrario, continúe con el paso 6.
6. Presione los botones ▲ o ▼ hasta mostrar la EDAD correspondiente; y luego presione el botón **SELECT**.
7. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ícono MASCULINO o FEMENINO; y luego presione **SELECT**.
8. Una vez que haya terminado de programar la información, espere hasta que la pantalla muestre "0.0". Su información ha sido almacenada y la balanza esta lista para ser usada.

Repita los pasos 1-7 para programar otro usuario.


NOTAS: Al estar programando, si no se presiona ningún botón durante 20 segundos, la pantalla se apagará automáticamente.

Si la balanza esta configurada en Kilogramos (KG), la altura estará especificada en centímetros (CM).

Monitoreo del Peso, Porcentaje de Grasa y Nivel de Hidratación Corporal

NOTA: Asegúrese que sus datos personales hayan sido previamente programados.

Coloque la balanza sobre una superficie plana y nivelada. Es preferible una superficie firme para obtener una mayor precisión.



1. Presione el botón **SELECT**.
2. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccione al USUARIO deseado y presione el botón **SELECT**. La pantalla mostrará su último registro de peso y grasa corporal, seguido de su nivel de hidratación corporal.
3. Espere a que aparezca "0.0" en la pantalla.
4. Párese sobre la balanza con los pies descalzos.

NOTA: Siempre mida la grasa corporal e hidratación corporal con los pies descalzos.

4. La pantalla mostrará °o°o seguido de su peso. Después mostrará nuevamente °o°o y aparecerá su porcentaje de grasa corporal y nivel de hidratación corporal.
5. La balanza se apagará automáticamente después de transcurrir algunos segundos.

NOTA: Es normal que su peso varíe durante el día, y de un día para otro. Variaciones ligeras de peso se consideran normales.


Monitoreo del Peso Únicamente

No es necesario programar los datos personales de un usuario para utilizar la balanza cuando únicamente desea pesarse.

1. Coloque la balanza en una superficie plana. Es preferible una superficie firme para mayor precisión.
2. Párese sobre la balanza y coloque los pies de tal manera que su peso quede distribuido uniformemente sobre toda la plataforma de la balanza. No se mueva mientras la balanza calcula su peso. La pantalla LCD titilará "°o°o" por unos segundos antes de mostrar su peso. No se mueva durante este proceso.

NOTA: Esta balanza ofrece "Instant ON" (parándose sobre la balanza) o "Tap ON" (pulsando en la esquina derecha de la balanza y esperando a que aparezca "0.0" y la palabra "Step On" antes de pesarse). Durante el proceso de "Instant ON", si la pantalla muestra "---", la balanza se ha recalibrado. Párese sobre la balanza y vuelva a pesarse.


Ya sea que permanezca sobre la balanza o que baje de ella después de que la pantalla muestre su peso, la pantalla continuará mostrando su peso por algunos segundos mas y luego se apagará automáticamente.



CAUTION **Un peso mayor a la capacidad de la balanza (350 lb/159 kg) puede dañar su unidad. Para evitar que la pila se descargue, asegúrese de no poner ningún objeto o peso sobre la balanza cuando no la este utilizando. Este producto está diseñado para uso personal únicamente, no para uso comercial ni industrial. Esta unidad no es resistente al agua. Evite el humedad excesiva.**


REVISIÓN DEL HISTORIAL DE USUARIO

NOTA: La balanza puede almacenar hasta 12 registros por cada usuario.




1. Presione el botón **SELECT**.
2. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccione al USUARIO deseado y presione el botón **SELECT**. La pantalla mostrará su último registro de peso y grasa corporal, seguido de su nivel de hidratación corporal.
3. Utilice los botones ▲ o ▼ para navegar por los registros almacenados.

ELIMINACIÓN DE LOS REGISTROS DE UN USUARIO ESPECIFICO




1. Presione el botón **SELECT**.
2. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar al USUARIO deseado.
3. Mantenga presionado el botón **SELECT** por 5 segundos. Los registros del usuario seleccionado han sido eliminados y la balanza se apagará.

ELIMINACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS



1. Con la balanza apagada, mantenga presionado el botón **SELECT** por 3 segundos.
2. Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar la unidad de medición deseada (LB/KG), y presione el botón **SELECT**.
3. Presione los botones **SELECT**, ▲ y ▼ simultáneamente. Cuando aparezca ---, libere los botones. El ícono --- titilará brevemente y la balanza se apagará. Todos los registros han sido eliminados.

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS



Cuando aparece "Ɛ" en la pantalla, ha ocurrido un error.
Si aparece "Ɛ" en la linea superior de la pantalla:

- La balanza no pudo detectar su peso. No se mueva mientras se está pesando.
- Se excedió la capacidad máxima de la balanza (159 kg ó 350 Lb).

Si aparece "Ɛ" en la línea inferior de la pantalla:

- La balanza no puede medir la grasa corporal.
- Párese sobre la balanza con los pies desnudos

NOTA: La pantalla se apagará automáticamente después de transcurrir 20 segundos de inactividad.

ⓘ ES NORMAL QUE EL PESO VARIE DURANTE EL DIA, Y DE UN DIA PARA OTRO.

CUIDADO DE LA BALANZA


Periódicamente limpie la superficie de su balanza con un paño SECO.

FCC

INTERFERENCIA POTENCIAL EN RADIO Y TELEVISIÓN

Este producto ha sido probado y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a lo estipulado en la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en una instalación residencial contra interferencias perjudiciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurrirá una interferencia en una instalación particular Si este equipo llegara a ocasionar interferencia perjudicial para la recepción de radio y TV, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: a) Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora; b) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor; c) Conectar el equipo al tomacorriente de un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor; d) Consultar a un distribuidor autorizado o técnico experimentado de radio / TV para asistencia adicional. Los cambios o modificaciones realizados en este equipo que no estén aprobados expresamente por la compañía responsable del cumplimiento de este articulo, pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar dicho equipo.

RANGOS DE GRASA CORPORAL



Extraido de Principals & Labs Fitness and Wellness, 1ª. Edición ©1999.
Para determinar el porcentaje de grasa corporal adecuado para su complexión, consulte a su médico.

HIDRATACIÓN CORPORAL

El porcentaje de hidratación corporal indica la cantidad de líquidos en el cuerpo. Es importante tener agua en el sistema ya que ayuda a regular la temperatura corporal, convierte los alimentos en energía y protege órganos vitales. Las personas con alto nivel de grasa corporal tienen menor cantidad total de agua proporcionalmente y son más susceptibles a desequilibrios de fluidos que producen deshidratación.

Al registrar el nivel de hidratación corporal, considere lo siguiente:

1. Mida la hidratación corporal a la misma hora del día.
2. Anote sus mediciones para establecer un rango personal de hidratación corporal.
3. No ingiera bebidas alcohólicas ni con cafeína antes de la medición.
4. Beba agua si se detecta deshidratación.

Niveles de Hidratación

Rangos de hidratación corporal, mostrados como porcentaje de su peso corporal		
Edad	**Mujeres**	**Hombres**
Recién Nacidos	75%	80%
1-5	65%	65%
10-16	60%	60%
17-39	50%	60%
40-59	47%	55%
60+	45%	50%

Extraído de Dialysis & Transplantation, © 2001; Sports Nutrition For Young Adults: Hydration; Crystal Springs: Hydration Information; The National Women's Health Information Center: 4woman.gov

Por favor consulte a su médico para determinar su nivel de hidratación adecuado.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE LA COMPRA NI A LAS DIRECCIONES MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía. La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos: Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-672-5625 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá: Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE LA COMPRA NI A LAS DIRECCIONES MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

© 2010 Sunbeam Products, Inc., operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Impreso en China.