



CYBEX/MAXI COSI/NUNA

car seat adapter







adaptador de la silla para el coche

adaptateur de siège d'auto pour enfant

CITY
SELECT®

CITY
SELECT®
LUX

CITY
SELECT®
2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

babyjogger.com
babyjogger.ca

Car Seat Adapter Installation:

- 1 Insert adapter brackets into the corresponding mounting brackets on your stroller. The adapter brackets are secure when they click into place.

NOTE: Left and right are determined by standing in front of and facing the stroller and each adapter bracket is labeled with an L or an R for your convenience.

- 2 Squeeze the handle adjustment button and slide the handle up.
- 3 You **MUST** attach the car seat adapter's handlebar spacers just below the rubber grip on the handlebar.
- 4 Place car seat on the car seat adapter and press down firmly until it clicks into place.

To remove car seat:

Follow the steps in your car seat's instruction manual to remove car seat from adapters.

To remove adapters:

Remove the handlebar clips and press gray release button on each adapter and pull upward to remove.

WARNING:

- Keep these instructions for future reference.
- Read these instructions carefully before use. Your child's safety may be affected if you don't follow these instructions.
- **NEVER** leave child unattended.
- **IMPORTANT!** While the child is in the car seat, always use the restraint system provided by the manufacturer.
- **WARNING:** Check that the car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- Accessories not approved by Baby Jogger® shall not be used.
- Only use replacement parts supplied or recommended by Baby Jogger®.
- Wipe clean using a damp cloth.
- In Canada, Maxi Cosi Mico Max 30 and Nuna Pipa Lite car seat are not compatible on following configuration on City Select 2: car seat on the top and second seat rear facing.



Scan for
compatibility



FR

Installation de l'adaptateur de siège d'auto pour enfant :

1 Insérer les supports de l'adaptateur dans les supports de montage correspondants sur la poussette. Les supports de l'adaptateur sont solidement fixés une fois enclenchés en place.

REMARQUE : La gauche et la droite sont déterminées en se tenant devant la poussette, face à elle. Chacun des supports de l'adaptateur est identifié par un L (gauche) ou un R (droite) pour plus de commodité..

- 2 Comprimer le bouton de réglage de la poignée et faire glisser celle-ci vers le haut.
- 3 Il faut **OBLIGATOIREMENT** fixer les entretoises de la poignée de l'adaptateur du siège d'auto pour enfant juste sous la portion en caoutchouc souple de la poignée.
- 4 Placer le siège d'auto pour enfant sur l'adaptateur et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Retrait du siège d'auto pour bébé :

Suivre les étapes figurant dans le mode d'emploi du siège d'auto pour bébé pour le détacher des adaptateurs.

Retrait des adaptateurs :

Retirer les attaches de la poignée et appuyer sur le bouton de dégagement gris de chaque adaptateur et tirer vers le haut pour retirer.

⚠ MISE EN GARDE :

- Conserver ce mode d'emploi pour consultation future.
- Lire attentivement toutes ces directives avant utilisation. Ne pas respecter ces consignes peut compromettre la sécurité de l'enfant.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance..
- **IMPORTANT!** Toujours utiliser le système de retenue fourni par le fabricant pour installer l'enfant dans le siège d'auto pour enfant.
- **MISE EN GARDE :** S'assurer que les dispositifs de fixation du siège d'auto pour enfant sont correctement ancrés avant l'emploi.
- Il ne faut utiliser aucun accessoire non approuvé par Baby Jogger®.
- Utiliser uniquement des pièces détachées fournies ou recommandées par Baby Jogger®.
- Nettoyer en essuyant avec un linge humide.
- Au Canada, les sièges d'auto Maxi Cosi Mico Max 30 et Nuna Pipa Lite ne sont pas compatibles avec la configuration suivante du Select 2 : siège d'auto sur le dessus et deuxième siège orienté vers l'arrière.



Balayer pour
vérifier la
compatibilité



Instalación del adaptador del asiento de automóvil:

- 1 Inserte los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su cochecito. Los soportes del adaptador quedarán asegurados cuando se traben en su lugar.

NOTA: Izquierda y derecha se determinan parándose al frente y mirando hacia el cochecito. Cada soporte del adaptador está etiquetado con una “L” o una “R” para su conveniencia.

- 2 Presione el botón de ajuste de la manija y deslice la manija hacia arriba.
- 3 DEBE sujetar los separadores del manillar del adaptador del asiento de automóvil justo debajo del agarre de goma en el manillar.
- 4 Coloque el asiento de automóvil en el adaptador de la silla para el coche y presione hacia abajo con firmeza hasta que haga clic en su lugar.

Para quitar el asiento de automóvil:

Para sacar el asiento de automóvil de los adaptadores, siga los pasos en el manual de instrucciones de su asiento de automóvil.

Para quitar los adaptadores:

Saque las presillas del manillar y oprima el botón gris de liberación en cada adaptador, tirando hacia arriba para sacarlos.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
- Lea atentamente estas instrucciones antes del uso. La seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.
- **NUNCA** deje al niño sin atender.
- **¡IMPORTANTE!** Mientras el niño esté en el asiento de automóvil, utilice siempre el sistema de seguridad proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Verifique que los dispositivos de sujeción del asiento de automóvil estén correctamente empleados antes del uso.
- Los accesorios que no hayan sido aprobados por Baby Jogger® no deben usarse.
- Utilice solamente piezas de repuesto suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Limpie con un paño húmedo.
- En Canadá, los asientos de automóvil Maxi Cosi Mico Max 30 y Nuna Pipa Lite no son compatibles con Select 2 en la siguiente configuración: el asiento de automóvil arriba y el segundo asiento en la posición orientada hacia atrás.



Escanear para
determinar
compatibilidad



The Amazing Baby Company

7-9 Maurice Court • Nunawading VIC 3131 • Australia
Tel. 1300 661 885 - Tel. 03 8872 6772 • sales@tabc.com.au
www.babyjogger.com.au

Baby First Limited

25 Nga Mahi Road • Sockburn Christchurch, 8042 • New Zealand
Tel. 64 03 338 7613 • www.babyjogger.co.nz

Brands In Motion Inc.

300 Ambassador Drive • Mississauga, Ontario - L5T 2J3 • Tel. 1 866 774 7177
www.babyjogger.ca