Sunbeam®

***GoHeat™*** **Cordless Heating Pad**

**Models: 2000-825 & 2003-825**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY


**DANGER:** TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING OR ON SOMEONE WHO IS SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT, A PERSON INCAPACITATED BY MEDICATION.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED ON OR BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
8. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
9. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
10. DO NOT WRAP PAD TOO TIGHT AROUND THE BODY. PAD SHOULD BE SNUG, BUT SHOULD NOT CUT OFF CIRCULATION.
11. DO NOT WRAP PAD AROUND OR NEAR THE NECK TO AVOID PERSONAL INJURY.
12. DO NOT SIT ON, AGAINST OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
13. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
14. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
15. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH OR WRAP CONTROL OR CORD WITHIN HEATING PAD DURING USE.
16. USE CAUTION WITH STRAP END TO PREVENT FASTENING TAB FROM DAMAGING CLOTHING OR OTHER PROPERTY.
17. DO NOT PLACE ANYTHING OVER THE HEATING PAD WHILE IN USE OR PLUGGED IN, SUCH AS A TOWEL, BLANKET, CLOTHING, OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL, AND NEVER ALLOW HEATING PAD TO WRAP AROUND ITSELF.
18. CAREFULLY EXAMINE PAD, COVER, CORD, AND BATTERY UNIT/HEATING PAD CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.
19. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE PAD BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN COOL, DARK, DRY PLACE.
20. USE ONLY THE PROVIDED BATTERY UNIT/HEATING PAD CONTROLLER AND PROVIDED POWER SUPPLY (SUNBEAM® CLASS 3S1P CHARGER) WITH THIS HEATING PAD.
21. WHEN NOT IN USE, DISCONNECT HEATING PAD FROM THE BATTERY UNIT/HEATING PAD CONTROLLER BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS, CHANGING ACCESSORIES, OR STORING. SUCH PREVENTATIVE SAFETY MEASURES REDUCE THE RISK OF STARTING THE APPLIANCE ACCIDENTALLY.
22. DO NOT EXPOSE BATTERY UNIT/HEATING PAD CONTROLLER OR APPLIANCE TO FIRE OR EXCESSIVE TEMPERATURE. EXPOSURE TO FIRE OR TEMPERATURE ABOVE 266°F (130°C) MAY CAUSE EXPLOSION.
23. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
24. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
25. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## HOUSEHOLD USE ONLY

## HEATING PAD COMPONENTS

Figure 1
Models: 2000-825 & 2003-825




1. Body Side (Lighter Colored Fabric)
2. Exterior Side (Darker Colored Fabric)
3. Fastening Tab
4. Battery Unit/Heating Pad Controller (Also sold separately as Model: 2000-001)
5. Integrated Pocket for Battery Unit/Heating Pad Controller
6. Standard Charger
7. Quick Charger (included with Model: 2003-825, also sold separately as Model: 2003-001)

## WHERE TO USE YOUR HEATING PAD

**The benefits of heat have been clinically proven to soothe sore muscles, reduce stiffness, and promote healing. The GoHeat™ Cordless Heating Pad provides the freedom to treat pain anytime, anywhere. The adjustable strap can be used to easily secure the pad around any area of pain. It is ideal for use on the back, arms, legs, and shoulders.**

Figure 2



Back Arms

Leg Shoulders


## HOW TO USE:

### Charge It

1. Before first use, fully charge the battery unit/heating pad controller by connecting charger cord into the charger port and plug into AC wall jack.
   Note: Charge in an ambient temperature between 41°F and 95°F (5°C and 35°C).
2. Battery light will flash green during charging (See table below for indicators).
3. Once battery light is solid green, the unit is fully charged. Charging may take up to 3 hours (using the standard charger) and up to 1 hour and 15 minutes (using the quick charger).

Figure 3


1. Power Button
2. Heat Setting Indicator
3. Battery Indicator
4. Charger Port



### Select Heat Setting

1. Use the power button to select heat settings by clicking consecutively to scroll through each setting. (See Figure 3 for button location)
2. There are heat setting lights on battery unit to indicate if the unit is set to low, medium or high. (See Figure 4 for heat setting lights)
   Recommended treatement time is 20 minutes on high heat setting or 2 hours on low heat setting.

Figure 4




### Apply Heating Pad

1. Ensure the heating pad is connected to the battery unit by securely attaching the battery unit/connector to the pad connector before using.
2. Put the battery unit into the pocket, controller side up.
3. Place lighter colored fabric side (Figure 1, number 1) flat against the body.
4. Take the edge of the adjustable strap and fasten directly to the darker, exterior side fabric, using the fastening tab (Figure 1, number 3) on the end of the strap. The fastening tab can attach to any part of the exterior side fabric. (See Figure 2 for the best way to wrap each body part)
   NOTE: Be careful not to overlap the heated area of the pad.
5. Once in place, tighten around the body by adjusting the strap using the slider for a comfortable and snug fit.
6. To remove pad, detach the fastening tab by pulling up on the end of the strap. Unwrap pad from body.

### After Use

1. Disconnect pad cord from the battery unit by unplugging cord at the bottom of the pocket.
2. Place charger on the lighter fabric side, roll pad around charger, wrap strap around pad, and secure with the tab for neat and tidy storage.
3. If needed, recharge battery unit prior to next use – only use the power supply that was provided with the unit.
4. Store battery unit and product in cool, dry location between use.

CAUTION:

- DO NOT SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH OR FOLD PAD DURING USE.
- DO NOT OVERLAP THE PAD.
- DO NOT USE WHILE SLEEPING.
- SEE ADDITIONAL WARNINGS IN THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SECTION.

## BATTERY UNIT:

1. The battery can last up to 4 hours on low heat setting and up to 2 hours on high heat setting.
2. The battery light indicator will turn red or green when the battery is either low, charging, or fully charged. (See table 1 for the battery light colors per setting)
3. Battery runtime will reduce over time. Battery life depends on usage and storage conditions.

Table 1:

Battery Light Indicator:


| | |
|---|---|
| Solid Red | Battery is low <20% |
| Flashing Red | Battery is very low <10% |
| Solid Green | Battery is fully charged |
| Flashing Green | Battery is plugged in and charging |
| Three Time Flash of Three White Dots | • Battery has power, but pad is not connected to the battery unit<br>• Battery unit is attempted to be used while connected to the standard charger.<br>Note: If using quick charger, pad can be used while charging. |

## HOW TO USE YOUR HEATING PAD WITH MOIST HEAT THERAPY

**In some cases, you may find that moist heat therapy provides more comfort and relief. When using moist heat therapy, you should protect furniture and clothing from becoming damp.**

1. **Dampen the lighter colored fabric side (Figure 1, number 1) of the heating pad with water by patting the surface with a wet sponge or cloth, or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak pad.**
2. **Do not spray or dampen the pad connector or battery unit. (Figure 5)**

Figure 5



**DANGER: DO NOT IMMERSE THE PAD OR WIRING IN WATER OR PLACE UNDER RUNNING WATER. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN PRODUCT FAILURE AND/OR PERSONAL INJURY. THE ELECTRICAL PAD CONNECTOR MUST BE THOROUGHLY DRY BEFORE ESTABLISHING ELECTRICAL CONNECTION.**

## WASHING INSTRUCTIONS

**DO NOT DRY CLEAN! DO NOT USE BLEACH! DO NOT USE WRINGER! DO NOT IRON!**

1. **Disconnect pad from charger if using quick charger while in use. DO NOT PULL BY THE CORD.**
2. **Remove battery unit/heating pad controller from pocket and disconnect pad cable from unit.**
3. **Set battery unit aside. DO NOT WASH.**
4. **Tuck pad cable into pocket to protect it during the wash cycle.**
5. **Machine Wash pad in cold water in gentle cycle or hand wash. Tumble dry on low heat and remove promptly from dryer or drape to air dry.**
6. **DO NOT plug in pad connector to battery unit until pad and connector are completely dry.**

**For information on service or product questions, please visit www.sunbeam.com or contact customer service 1-800-435-1250**

Scan for operating instructions, and warranty details.

How to scan QR Code:
1. Open your camera app or QR Code scanning app.
2. Position your phone so the QR Code appears in the viewfinder.
3. Link will appear at the top.

Or you can visit:
www.sunbeam.com/heatingpads/instructionmanuals

### LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") or if in Canada, Newell Brands Canada ULC ("NBC") warrants that for a period of one (1) year from the date of initial retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided.
Sunbeam (or NBC), at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period.
Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.
This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam (or NBC) dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam (or NBC) products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.
This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam (or NBC) or an authorized Sunbeam (or NBC) service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

**What are the limits on Sunbeam's (or NIC's) Liability?**
Sunbeam (or NBC) shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam (or NBC) disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam (or NBC) shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

**How to Obtain Warranty Service**
**In the U.S.A.**
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.
**In Canada**
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 667- 8623 and a convenient service center address will be provided to you.
In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.
In Canada, this warranty is offered by Newell Brands Canada ULC, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

## FCC CERTIFIED

The devices complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the product and receiver.
Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

KEEP DRY
(Cleaning instructions: controller do not wet / must be kept dry)

RECYCLE
Controller Contains Lithium Battery

READ INSTRUCTIONS

DISPOSE OF PROPERLY
Not for general waste disposal

c UL us LISTED E478193
This product has earned the UL Listed Mark

Note: As of October 2019, this lithium battery-powered appliance meets FAA requirements for carry-on and checked baggage. Please check the FAA website for most up to date regulations.

©2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

Printed in China. 2000-825_2003-825_19ESM1 GCDS-SUN935226-LD P.N. 196831

**www.sunbeam.com**

Sunbeam®

Almohadilla Térmica Inalámbrica ***GoHeat™***

Modelos: 2000-825 y 2003-825

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – NO LAS DESTRUYA


**PELIGRO:** PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO LO UTILICE MIENTRAS DUERME.
3. NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILJZADA EN O POR UNA PERSONA INVALIDA, QUE ESTE DURMIENDO, INDEFENSA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON DIABETES, CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBILIDAD AL CALOR O POR UNA PERSONA INCAPACITADA POR CAUSA DE MEDICAMENTOS.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIRERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.
8. NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
9. NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.
10. NO ENVUELVA LA ALMOHADILLA DEMASIADO APRETADA ALREDEDOR DEL CUERPO. LA ALMOHADILLA DEBE QUEDAR AJUSTADA, PERO NO DEBE CORTAR LA CIRCULACIÓN.
11. NO ENVUELVA LA ALMOHADILLA ALREDEDOR O CERCA DEL CUELLO PARA EVITAR LESIONES PERSONALES.
12. NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.
13. DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PREESENTES.
14. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACION. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.
15. NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLIZQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
16. TENGA PRECAUCIÓN CON LA CORREA DE LA ALMOHADILLA PARA EVITAR QUE LA LENGÜETA DE FIJACIÓN DAÑEN LA ROPA U OTRA PERTENENCIA.
17. NO COLOQUE NINGUN OBJETO SOBRE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO O CONECTADA, COMO UNA TOALLA, FRAZADA, ROPA O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE Y NUNCA PERMITA QUE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN SE ENROLLE.
18. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA INTERIOR, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SENALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALHOGADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
19. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTRNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCANDOLE OTROS ARTÍULOS ENCIMA. GUÁRDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
20. UTILICE SOLAMENTE LA UNIDAD DE BATERÍA/ CONTROLADOR DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA Y EL SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE HAN SIDO PROPORCIONADOS CON ESTA ALMOHADILLA TÉRMICA (SUNBEAM® CARGADOR DE CLASE 3S1P).
21. CUANDO NO ESTÉ UTILIZANDO LA ALMOHADILLA TÉRMICA, DESCONÉCTELA DE LA UNIDAD DE BATERÍA/ CONTROLADOR DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA ANTES DE HACER CUALQUIER AJUSTE, CAMBIO DE ACCESORIOS O ALMACENAMIENTO. DICHAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS REDUCEN EL RIESGO DE ENCENDER EL ARTEFACTO DE MANERA ACCIDENTAL.
22. NO EXPONGA LA UNIDAD DE BATERÍA /EL CONTROLADOR DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA O EL APARATO , A FUEGO O TEMPERATURA EXCESIVA. EXPOSICIÓN AL FUEGO Y/O TEMPERATURA SOBRE LOS 266°F (130°C) PUEDE CAUSAR UNA EXPLOSIÓN.
23. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
24. ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.
25. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

## PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

### COMPONENTES DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA

**Figura 1**
**Modelos: 2000-825 y 2003-825**




1. Lado del Cuerpo (tela de color más claro)
2. Lado Exterior (tela de color más oscuro)
3. Lengüeta de Fijación
4. Unidad de Batería/Controlador de la Almohadilla Térmica (también se vende por separado como modelo: 2000-001)
5. Bolsillo integrado para unidad de batería / controlador de almohadilla térmica
6. Cargador Estándar
7. Cargador rápido (incluido con el modelo: 2003-825, también se vende por separado como modelo: 2003-001)

### DÓNDE UTILIZAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA

**Se ha demostrado clínicamente que los beneficios del calor alivian el dolor muscular, reducen la rigidez y promueven la curación. La Almohadilla Térmica Inalámbrica GoHeat™ brinda la libertad de tratar el dolor en cualquier momento y en cualquier lugar. La correa ajustable se puede utilizar para asegurar fácilmente la almohadilla alrededor de cualquier área de dolor. Es ideal para usar en la espalda, los brazos, las piernas y los hombros.**

**Figura 2**




Espalda | Brazos



Piernas | Hombros

### CÓMO UTILIZARLA

**Figura 3**




1. Botón de Encendido
2. Ajuste de Calor Indicador
3. Batería Indicador
4. Puerto del cargador

#### Cargue la Unidad de Batería

1. Antes de usar su almohadilla térmica por primera vez, cargue completamente la unidad de batería conectando el cable del cargador al puerto del cargador y enchúfelo en el enchufe de pared de CA. Nota: Cargue a una temperatura ambiente entre 41° F y 95°F (5° C y 35° C).
2. La luz de la batería parpadeará de color verde mientras se está cargando (Consulte la tabla a continuación para ver los indicadores).
3. Una vez que la luz de la batería cambie a verde sólido, la unidad está completamente cargada. La carga puede tomar hasta 3 horas (utilizando el cargador estándar) y hasta 1 hora y 15 minutos (utilizando el cargador rápido).

#### Seleccione un Ajuste de Calor

**Figura 4**




1. Use el botón de encendido para seleccionar el ajuste de calor haciendo clic consecutivamente para desplazarse por cada ajuste. (Ver figura 3 para la ubicación del botón)
2. La unidad de batería cuenta con luces de ajuste de calor que le indican si la unidad está configurada en baja, media o alta. (Ver Figura 4 para las luces de ajuste de calor) El tiempo de tratamiento recomendado es de 20 minutos a temperatura alta o 2 horas a temperatura baja.

#### Aplíquese la Almohadilla Térmica

1. Asegúrese de que la almohadilla térmica esté conectada a la unidad de batería conectando de forma segura el conector de la unidad de batería / al conector de la almohadilla antes de utilizar.
2. Coloque la unidad de batería en el bolsillo, con el controlador hacia arriba.
3. Coloque el lado de tela de color más claro (Figura 1, número 1) de forma plana contra el cuerpo.
4. Tome el borde de la correa ajustable y ajústela directamente a la tela lateral exterior más oscura, usando la lengüeta de fijación (Figura 1, número 3) en el extremo de la correa. La lengüeta de fijación se puede unir a cualquier parte de la tela lateral exterior. Consulte la Figura 2 para conocer cuál es la mejor manera de envolver cada parte del cuerpo. NOTA: Tenga cuidado de no superponer el área calentada de la almohadilla.
5. Una vez en su lugar, apriete alrededor del cuerpo ajustando la correa utilizando el deslizador para un ajuste cómodo y confortable.
6. Para retirar la almohadilla, separe la lengüeta del sujetador tirando hacia arriba del extremo de la correa. Desenvuelva la almohadilla del cuerpo.

#### Después de Utilizarla

1. Desconecte el cable de la almohadilla de la unidad de batería desenchufando el cable en la parte inferior del bolsillo.
2. Coloque el cargador en el lado de la tela más ligera, enrolle la almohadilla alrededor del cargador, envuelva la correa alrededor de la almohadilla y asegúrela con la lengüeta para un almacenamiento ordenado y ordenado.
3. Si es necesario, recargue la unidad de batería antes del próximo uso; utilice solo la fuente de alimentación que se proporcionó con la unidad.
4. Guarde la unidad de batería y el producto en un lugar fresco y seco entre un uso y otro.

**PRECAUCIÓN**

- NO SE SIENTE, APOYE, APLASTE O PLEGUE LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
- NO SUPERPONGA LA ALMOHADILLA.
- NO LA USE MIENTRAS DUERME.
- CONSULTE LAS ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN “IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD”.

### UNIDAD DE BATERÍA:

1. La batería puede durar hasta 4 horas en un ajuste de calor bajo y hasta 2 horas en un ajuste de calor alto.
2. El indicador luminoso de la batería se volverá rojo o verde cuando la batería esté baja, cargada o completamente cargada. (Consulte la Tabla 1 para ver los colores de la luz de la batería por ajuste)
3. El tiempo de duración de la batería se reducirá con el tiempo. La duración de la batería depende del uso y las condiciones de almacenamiento.

**Tabla 1**

**Indicador de Luz de la Batería:**

| | |
|---|---|
| Rojo Sólido | La batería está baja <20% |
| Rojo Intermitente | La batería está baja <10% |
| Verde Sólido | La batería está completamente cargada |
| Verde Intermitente | La batería está enchufada y cargándose |
| Tres Destellos de Tres Puntos Blancos | • La batería tiene energía, pero la almohadilla no está conectada a la unidad de batería<br>• Está intentando utilizar la unidad de batería mientras está conectada al cargador estándar.<br>Nota: Si está utilizando el cargador rápido, la almohadilla se puede usar mientras se carga. |

### CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA CON TERAPIA DE CALOR HÚMEDO

**Figura 5**



En algunos casos, es posible que la terapia de calor húmedo brinde más comodidad y alivio. Al utilizar la terapia de calor húmedo, debe proteger los muebles y la ropa de la humedad.

1. Humedezca el lado de la tela de color más claro (Figura 1, número 1) de la almohadilla térmica con agua aplicando en la superficie con una esponja o paño húmedo, o use una botella de rociar para aplicar una fina neblina. No sumerja completamente la almohadilla.
2. No rocíe ni humedezca el conector de la almohadilla o la unidad de batería. (Figura 5)

**PELIGRO: NO SUMERJA LA ALMOHADILLA O EL CABLE EN AGUA O COLOQUE BAJO EL GRIFO AGUA. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO PODRÍA RESULTAR EN LA FALLA DEL PRODUCTO Y/O LESIONES PERSONALES. EL CONECTOR DE LA ALMOHADILLA ELÉCTRICA DEBE ESTAR SECO ANTES DE ESTABLECER LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.**

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

**¡NO LA LAVE EN SECO! ¡NO USE BLANQUEADOR! NO LA EXPRIMA!**

1. Desconecte la almohadilla del cargador si utiliza el cargador rápido mientras está en uso. NO HALAR POR EL CABLE.
2. Retire la unidad de batería/el controlador de la almohadilla térmica del bolsillo y desconecte el cable de la almohadilla térmica de la unidad.
3. Coloque la unidad de batería a un lado. NO LA LAVE.
4. Coloque el cable de la almohadilla térmica en el bolsillo para protegerlo durante el ciclo de lavado.
5. Lave la almohadilla térmica en la lavadora con agua fría en un ciclo suave o lave a mano. Séquela en la secadora a temperatura baja y retírela rápidamente de la secadora o permita que se seque al aire.
6. NO enchufe el conector de la almohadilla a la unidad de batería hasta que la almohadilla y el conector estén completamente secos.

**Para obtener información sobre el servicio o preguntas sobre los productos, visite www,sunbeam.com o llama servicio al cliente 1-800-435-1250**

Lectura digital de instrucciones de operación y detalles de garantía.

Cómo leer un código QR:
1. Abra la aplicación de su cámara o aplicación de lectura de código QR.
2. Coloque su teléfono de manera que el código QR aparezca en el visor digital.
3. El enlace aparecerá en la parte superior.

O puede visitar:
www.sunbeam.com/heatingpads/instructionmanuals

### GARANTÍA LIMITADA

Sunbeam Products, Inc. (“Sunbeam”) o en Canadá, Newell industries Canada ULC (“NIC”), garantiza que por un período de 1 año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam (o NIC), a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hacerlo anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam (o NIC) o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam (o NIC) no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam (o NIC) o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

**¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam (o NIC)?**
Sunbeam (o NIC) no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam (o NIC) queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

Sunbeam (o NIC) no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

**Cómo solicitar el servicio en garantía**

**En los Estados Unidos**
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

**En Canadá**
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 667- 8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.
En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. Boca Ratón, Florida 33431.En Canadá, esta garantía es ofrecida por Newell Industries Canada ULC, operando bajo el nombre de Sunbeam Products, Inc. 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si tiene algún otro problema o reclamo relacionado con este producto, por favor escriba al Departamento de servicio al consumidor.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA.**

### DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLES)

- Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.
- Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, especificado en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

Mantener Seco
No moje la unidad de batería ni el cable de alimentación, ya que ambos deben mantenerse secos.

Reciclar
Unidad de batería contiene batería de litio

Leer Instrucciones

DESECHAR ADECUADAMENTE
No apto para la eliminación general de residuos

Este producto ha obtenido la marca UL listada

Nota: A partir de octubre de 2019, este electrodoméstico que funciona con baterías de litio cumple con los requisitos de la FAA en cuanto al equipaje de mano y facturado. Consulte el sitio web de la FAA para conocer las regulaciones más actualizadas.

© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.

Impreso en China 2000-825_2003-825_19ESM1 GCDS-SUN935226-LD P.N. 196831

**www.sunbeam.com**