TROUBLESHOOTING FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

TROUBLESHOOTING		
TROUBLE	**PROBABLE CAUSE**	**SOLUTION**
• Unit does not turn on.	☛ Not plugged in. ☛ Outlet not functioning. ☛ The unit needs to be reset.	✔ Plug in unit. ✔ Have outlet replaced by a licensed electrician. ✔ Follow manual for Reset Instructions..
• Mist output minimal to none.	☛ Scale buildup on heating element. ☛ Humidifier is not warmed up yet.	✔ Remove scale from heating element. ✔ Allow 1 minute for the humidifier to warm up.
• Water Leaks from tank.	☛ Tank rubber ring is missing. ☛ Cap not tight enough. ☛ Tank water is Hot.	✔ Remove tank cap and replace or reposition ring. ✔ Tighten the cap. ✔ Fill with cool water only.
• Crack in Tank.	☛ Hot water will cause tank to pressurize. ☛ Tanks will crack if hit or dropped.	✔ Fill with cool water only. ✔ Handle tank with Care.
• Film on tank.	☛ Mineral deposits.	✔ Clean/disinfect tank as instructed in weekly cleaning instructions

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	
Question	**Answer**
• What are the variables that affect run time?	The estimated run time for this humidifier is based on average room conditions. The actual run time of your humidifier is dependent on numerous variables such as: ✔ Air exchange in the room where the humidifier is placed. ✔ Room construction of the room where the humidifier is placed. ✔ Temperature of the room where the humidifier is placed. ✔ Humidity levels in the room where the humidifier is placed. ✔ Movement of occupants and the opening and closing of doors in the room where the humidifier is placed. ✔ Home furnishings in the room where the humidifier is placed.
• How do I remove film on water tank?	✔ See Daily Maintenance instructions. Regular cleaning is recommended.
• How can I extend the run time?	✔ Run your unit on the lowest setting. ✔ Fill the tank all the way full, place it on the base, let the water empty into the base until it stops bubbling, then refill the tank full again. This ensures maximum water capacity and will extend run time.

STORAGE INSTRUCTIONS REPLACEMENT ACCESSORIES

STORAGE INSTRUCTIONS

When not using your humidifier for an extended period of time:

1. Clean, rinse and thoroughly dry the humidifier as directed in weekly maintenance. DO NOT leave any water in the unit when storing. Leaving water in the unit may render the unit inoperable for the following season.
2. Place the humidifier in the original carton and store in a cool, dry place.
3 Wait for the heating element to cool completely, and then clean the heating element with a damp soft cloth.
4 Remove the tank cap. Do not store with the tank cap in place.

REPLACEMENT ACCESSORIES

To order the replacement accessories you can do any of the following:

- Visit your local retailer
- Go to *www.sunbeam.com*
- Call consumer service at 1-888-264-9669

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Sunbeam® products, please contact our Consumer Service Department at 1-888-264-9669 or visit our website at www.sunbeam.com.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed In China

WARRANTY INFORMATION

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-264-9669 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-264-9669 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

TRUSTED FOR OVER 100 YEARS

SWM5750DN

Filter Free Warm Mist Humidifier



Instruction Leaflet

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS PREGUNTAS FRECUENTES

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	**POSIBLE CAUSA**	**SOLUCIÓN**
• La unidad no se enciende.	☛ No está enchufada. ☛ El omacorriente no funciona. ☛ Se debe reiniciar la unidad.	✔ Enchúfela. ✔ Haga reemplazar el tomacorriente por un electricista matriculado. ✔ Siga manual para Repuso Instrucciones.
• Salida de vapor mínima o nula.	☛ Acumulación de sarro en el calentador. ☛ El humidificador no se ha calentado todavía.	✔ Retire el sarro del calentador. ✔ Espere 1 minuto para que el humidificador se caliente.
• El agua está goteando del tanque.	☛ El aro de goma no está colocado en el tanque. ☛ La tapa no está suficientemente apretada. ☛ El agua del tanque está caliente.	✔ Remueva la tapa del tanque y coloque el aro de goma correctamente. ✔ Cierre la tapa. ✔ Llene con agua fría solamente.
• El tanque está agrietado.	☛ El agua caliente causará presión en el tanque. ☛ El tanque se agrietará si es golpeado o está goteando.	✔ Llene con agua fría solamente. ✔ Maneje el tanque con cuidado.
• Hay residuos en el tanque.	☛ Hay depósitos minerales.	✔ Clean/disinfect tank as instructed in weekly cleaning instructions.

PREGUNTAS FRECUENTES	
PREGUNTAS	**RESPUESTAS**
• Cuáles son las variables que afectan el tiempo de funcionamiento?	El tiempo de funcionamiento estimado de este humidificador está basado en las condiciones ambientales promedio. El tiempo de funcionamiento actual de su humidificador depende de varios factores tales como: ✔ El intercambio de aire en el cuarto donde se encuentra el humidificador. ✔ La estructura del cuarto donde se encuentra el humidificador. ✔ La temperatura del cuarto donde se encuentra el humidificador. ✔ Los niveles de humedad en el cuarto donde se encuentra el humidificador. ✔ La actividad de los ocupantes y la secuencia en que se abren y cierran las puertas del cuarto donde se encuentra el humidificador. ✔ El número de muebles presentes en el cuarto donde se encuentra el humidificador.
• Cómo quito la película del tanque de agua?	✔ Consulte las instrucciones diarias de mantenimiento. Se recomienda una limpieza regular.
• Cómo puedo extender el tiempo de funcionamiento?	✔ Haga funcionar la unidad en el modo más bajo. ✔ Llene el tanque al máximo, colóquelo en la base, deje que el agua se vacíe en la base hasta que deje de burbujear, luego llene nuevamente el tanque al máximo. Esto asegura una capacidad máxima de agua que extenderá el tiempo de funcionamiento.

INSTRUCCIONES PARA GUARDAR ACCESORIOS DE REPUESTO

INSTRUCCIONES PARA GUARDAR

Cuando no esté utilizando su humidificador por un tiempo prolongado:

1. Limpie, enjuague y seque el humidificador como se indica en las instrucciones de mantenimiento semanal. NO deje ningún residuo de agua dentro de la unidad mientras esté guardado. El dejar agua dentro de la unidad podría causar daños en su funcionamiento para cuando desee volverlo a utilizar.
2. Coloque el humidificador en su empaque original y guárdelo en un lugar fresco y seco.
3. Espere hasta que el calentador se enfríe completamente, y luego límpielo con un paño suave y húmedo.
4. Retire la tapa del tanque. No guarde el tanque con la tapa puesta.

ACCESORIOS DE REPUESTO

Puede ordenar accesorios de repuesto de una de las siguientes formas:

- Visite su distribuidor local
- Valla a *www.sunbeam.com*
- Llame a servicio al consumidor al 1-888-264-9669

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos Sunbeam®, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: llame al 1-888-264-9669 o visite nuestro sitio web www.sunbeam.com.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados.
Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

157950 Rev. B SWM5750DN_12ESM2 Impreso en China
GCDS-SUN25194-ZZ

INFORMACION DE LA GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de uno años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888-264-9669 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888-264-9669 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**

CONFIANZA DESDE HACE 100 AÑOS

SWM5750DN

Niebla Cálida de Filtro Libre Humidificador



Folleto de instrucciones

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
3. Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs or near heat registers.
4. DO NOT place humidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. DO locate your humidifier on an inside wall near an electrical outlet. The humidifier should be at least 4 inches away from the wall for best results.
5. NEVER place humidifier in an area where it is accessible to children. NEVER use humidifier in a closed room, particularly where a child may be sleeping, resting, or playing (a closed room may result in excessive humidity).
6. **WARNING:** Do not attempt to refill humidifier without first unplugging the unit from its electrical outlet. Failure to heed this warning may cause personal injury. Be sure to unplug the unit by pulling on the plug and not the cord.
7. Never place anything over moisture outlet when the unit is running.
8. NEVER drop or insert any object into any openings. DO NOT place hands, face or body directly over or near Moisture Outlet while unit is in operation. DO NOT cover Moisture Outlet while the unit is operating.
9. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
10. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold the manufacturer may cause hazards.
11. DO NOT use outdoors.
12. Always place humidifier on a firm, flat, level surface. A waterproof mat or pad is recommended for use under the humidifier. NEVER place it on a rug or carpet, or on a finished floor that may be damaged by exposure to water or moisture.
13. DO NOT allow the Moisture Outlet to directly face the wall. Moisture could cause damage, particularly to wallpaper.
14. Humidifier should be unplugged when not in use.
15. NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating. Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit. If you have a warm mist humidifier, DO NOT attempt to remove the water tank within 15 minutes after the humidifier is turned off and unplugged. Serious injury may result.
16. This humidifier requires daily and weekly maintenance to operate appropriately. Refer to daily and weekly cleaning procedures. Use only cleaners and additives recommended by the manufacturer. Never use gasoline, glass cleaner, furniture polish, paint thinner, or other household solvents to clean any part of the humidifier.
17. Excessive humidity in a room can cause water condensation on windows and some furniture. If this happens, turn the humidifier OFF.
18. Do not use humidifier in an area where humidity level is in excess of 50%. Use a hygrometer, available at your local retailer or through the manufacturer, to measure the humidity.
19. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
20. Never place housing under water flow, or immerse in liquids.
21. DO NOT plug in the cord with wet hands, electric shock could result.
22. DO NOT pour water in any openings other than the water tank.
23. If you have a warm mist humidifier, allow unit to cool before refilling water tank or maintenance as the heater bulb is hot.
24. To prevent damage to surfaces, do not place humidifier under overhanging surfaces.
25. NEVER operate unit without water in the tank.
26. Do not move unit after it has been used until unit cools completely.
27. Use both hands when carrying full tank of water.

CAUTION: Mist can be HOT. Keep away from children.



THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre que utilice artefactos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Para evitar incendio o descarga eléctrica, enchufe el artefacto directamente en un tomacorriente de 120V CA.
3. Mantenga el cable fuera de las zonas de mucho tráfico. Para evitar incendios, NUNCA coloque el cable debajo de alfombrillas o cerca de salidas de calefacción.
4. NO coloque el humidificador cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores y calefactores. NO coloque el humidificador contra una pared interna cerca de un tomacorriente. El humidificador debe estar a por lo menos 4" de la pared para obtener el mejor resultado.
5. NUNCA coloque el humidificador en una zona accesible para los niños. NUNCA use el humidificador en un cuarto cerrado, especialmente donde pueda haber un niño durmiendo, descansando, o jugando (un cuarto cerrado puede resultar en excesiva humedad).
6. **ADVERTENCIA:** No intente llenar nuevamente el humidificador sin antes desenchufarlo del tomacorriente. El no tener en cuenta esta advertencia puede causar daños personales. Asegúrese de desenchufar la unidad tirando del enchufe y no del cable.
7. Nunca coloque algo sobre la salida de humedad cuando la unidad esté funcionando.
8. NUNCA inserte ningún objeto en una de las ranuras.NO coloque las manos, la cara o el cuerpo directamente sobre o cerca de la Salida de Humedad mientras la unidad está funcionando. NO cubra la Salida de Humedad mientras la unidad está funcionando.
9. NO utilice ningún artefacto si el cable o el enchufe están dañados, luego de una falla, o si se ha caído o ha sufrido cualquier tipo de daño. Devuelva el artefacto al fabricante para su inspección, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
10. Utilice el artefacto únicamente para el propósito hogareño indicado en este manual. Cualquier uso distinto al recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica, o daños personales. El uso de accesorios no recomendados o que no sean vendidos por el fabricante puede ser peligroso.
11. NO utilizar en el exterior.
12. Siempre coloque el humidificador en una superficie firme, plana y nivelada. Se recomienda el colocar una alfombrilla o bandeja resistente al agua debajo del humidificador. NUNCA lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o en un piso que pueda dañarse con el agua o la humedad.
13. NO haga que la salida de humedad apunte directamente a la pared. La humedad puede causar daños, especialmente al empapelado.
14. Se debe desenchufar el humidificador cuando no se usa.
15. NUNCA incline, mueva o intente vaciar la unidad mientras esté funcionando. Apague y desenchufe la unidad antes de quitar el tanque de agua y moverla. Si tiene un humidificador de aire caliente, NO intenteretirar el tanque de agua dentro de los 15 minutos después de haber apagado y desenchufado el humidificador. Podría causar una lesión grave.
16. Este humidificador requiere mantenimiento diario y semanal para funcionar correctamente. Refiérase a los procedimientos de limpieza diarios y semanales. Use únicamente limpiadores y aditivos recomendados por el fabricante. NUNCA use detergentes, gasolina, limpiavidrios, limpiador de muebles, diluyente de pintura u otro solvente hogareño para limpiar ninguna parte del humidificador.
17. La humedad excesiva en un cuarto puede causar condensación de agua en las ventanas y en algunos muebles. Si sucede esto, apague el humidificador.
18. No use el humidificador en un área donde el nivel de humedad es mayor al 50%. Use un Higrómetro, disponible en su tienda local o a través del fabricante, para medir la humedad.
19. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía. La unidad no contiene partes reparables por el usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal calificado.
20. Nunca coloque el gabinete debajo de la canilla o lo sumerja en líquidos.
21. No enchufe el cable con las manos húmedas. Puede ocasionarle una descarga eléctrica.
22. No coloque agua en ninguna abertura que no sea el tanque de agua.
23. Si tiene un humidificador de aire caliente, permita que la unidad se enfríe antes de recargar el tanque del agua o realizar el mantenimiento ya que la bombilla del calentador está caliente.
24. Para prevenir el daño a las superficies, no coloque el humidificador debajo de ninguna superficie que sobresalga por encima del mismo.
25. NUNCA haga funcionar la unidad sin agua en el tanque.
26. Una vez utilizada la unidad, no la mueva hasta que se haya enfriado completamente.
27. Use las dos manos cuando cargue el tanque de agua.

PRECAUCIÓN: El vapor puede estar CALIENTE. Mantenga alejado de los niños.



ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una hoja es más ancha que la otra). A fin de disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar un tomacorriente apropiado.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE NI ANULE ESTA FUNCION DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

FEATURES - OPERATIONS

HOW WARM MIST WORKS

Your Sunbeam® Warm Mist humidifier is designed to allow the proper amount of water to flow out of the tank. Air is drawn in through the grill openings located in the back of the unit and mixed with steam in the misting chamber. The warm mist is then dispersed out of the top of the misting chamber through the outlet grill and into the room.

NOTE: A humidity level below 20% can be unhealthy and uncomfortable. The recommended humidity level is between 40%-50%.

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

1. Be sure the humidifier is switched off.
2. Select a location for your humidifier, on a flat level surface about 4 inches (10cm) away from the wall. DO NOT place the humidifier on a finished floor or near furniture, which can be damaged by too much moisture or water. Place on a moisture resistant surface.
3. Remove the tank from the main housing.
4. Bring the tank to the sink, turn upside down and twist off the tank cap by turning counter clockwise. Fill tank with cool, fresh tap water. DO NOT fill with warm water as this may cause leaking. Replace the cap on tank FIRMLY. The tank will hold 1 gallon of water.
5. Make sure the safety lock is rotated completely to the locked position. Place tank back on to the housing. The tank will immediately begin to empty into the base.
6. Plug the humidifier into a 120V electrical outlet.

MEDICINE TRAY

There is a medicine tray located on top of the mist chamber grill. To use, pour designated humidifier medication into the tray and then turn on your humidifier as directed.

NOTES:

- DO NOT add medication to the water tank.
- DO NOT add medication to the medicine tray when the unit is already operating.

FEATURES - OPERATIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

1. Press the Power Button (⏻) to switch on the unit. **NOTE:** This humidifier is featured with rapid steam. After powered on, the humidifier will begin to mist within 1 minute. A boiling noise is normal. To minimize the noise level, operate the unit at low setting. **** Visible mist under 1 minute was measured using water at an average temperature of 65°F (18°C).***
2. After the unit begins misting, the humidifier will run at Hi setting (Hi indicator light will illuminate). Press the Mist Button( ) to switch to the Lo setting and the Lo indicator light will illuminate.
3. To switch the humidifier off, press the Power Button until all indicator lights go off.


WARNING: DO NOT move the humidifier with water in the tank or the humidifier base. The moving action of the water may activate the water tank's release nozzle and overfill the humidifier base. This may cause the humidifier to function intermittently, or stop emitting mist. Should this occurs, simply remove the excess water from the humidifier base.

RESET PROCEDURE

When the water in the tank is empty and the water in the heating chamber is almost empty, the Automatic Shut Off will activate to prevent overheating. The humidifier will stop operation until the water tank is refilled and humidifier is reset as below:

1. Switch OFF the humidifier and unplug.
2. Remove and refill the water tank, follow the "Daily Maintenance" and Pre-Operating Instructions to clean and refill the water tank. Replace the tank onto the unit.
3. Allow 15 minutes for the Automatic Shut off to reset.
4. After 15 minutes, plug in the unit and switch ON the humidifier to begin operation. Within 1 minute, the unit will begin to produce moisture. If the unit does not start working, it is still too hot. Unplug the unit, wait 15-30 additional minutes, plug the unit back in. The unit should now be cool enough and operate normally.

Figure 1



A. Humidifier Tank
B. Humidifier Housing
C. Humidifier Base
D. Power Button(⏻)
E. Mist Button( )
F. Hi/Lo Indicator Lights
G. Misting Chamber with Medicine Tray

CLEANING / MAINTENANCE

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The following maintenance procedures must be routinely followed in order to ensure proper, efficient operation of your humidifier. The unit WILL NOT WORK CORRECTLY if it is not cleaned properly.

When the unit is in use, daily and weekly maintenance is recommended. Regular weekly cleaning prevents scale buildup on the heating element and tray. It also prevents micro-organisms from growing on the tray and tank. This ensures that maximum efficiency will be achieved.

We cannot over-emphasize how essential proper cleaning is to the maintenance and continued use of your unit and to the avoidance of algae or bacteria build-up.

DAILY MAINTENANCE


Allow to cool before maintenance.

1. Before cleaning, switch OFF the humidifier and unplug the unit from the electrical outlet.
2. Remove the water tank then unlock the humidifier housing by rotating the safety lock towards the front of the unit. Lift housing up from the humidifier base (see Figure 2).
3. Empty water and minerals from the base and place in the top rack of the dishwasher. This will remove any sediment and dirt that has accumulated in the base.

NOTE: It is imperative that the base is cleaned properly. The base is dishwasher safe (top rack ONLY) for easy cleaning.

4. Wipe the heating element clean with a soft cloth after it has had a chance to cool.
5. Replace housing and engage safety lock. The Electronic Thermal Control Heating element is lined with a coating that is designed to provide the easiest cleaning and prolong the operating efficiency of the humidifier. DO NOT use any metal or hard objects to clean the Heating Element. Never use detergents, gasoline, kerosene, glass cleaner, furniture polish, paint thinner or other household solvents to clean any part of the humidifier.

Figure 2



WEEKLY MAINTENANCE

Remove Scale: Allow to cool before maintenance.

1. Repeat steps 1-5 in the Daily Maintenance section.
2. Clean tray, heating element and heating element shroud by filling tray with water solution containing 8-oz of undiluted white vinegar. Allow tray, heating element and heating element shroud to sit in water solution for 20 minutes. Clean tray, heating element and heating element shroud with a soft brush. Dampen a cloth with undiluted white vinegar and wipe out entire tray/base, heating element and heating element shroud area to remove scale.
3. Rinse with clean warm water to remove scale and the white vinegar solution before beginning to disinfect the tank.
4. Wipe the heating element clean with a soft cloth after it has had chance to cool.

Disinfect tank:

1. Fill tank with 1/2 teaspoon of chlorine bleach and 1/2 gallon (1.9L) of water.
2. Let the solution stand for 20 minutes, swishing every few minutes. Wet all surfaces.
3. Empty the tank after 20 minutes, and rinse well with water until the bleach smell is gone. Dry with a clean cloth or paper towel.
4. Refill the water tank with cool water; replace the water tank. Repeat ALL Operating Instructions.

CARACTERISTICA - FUNCIONAMIENTO

CÓMO FUNCIONA EL AIRE CALIENTE

El humidificador de vapor caliente de Sunbeam® está diseñado para permitir que fluya la cantidad adecuada de agua del depósito y pase por la cámara de calentamiento en donde el elemento de calentamiento del control electrónico térmico calienta el agua. El aire pasa a través de las aperturas de la rejilla que se encuentra en la parte trasera de la unidad y se mezcla con vapor en el receptáculo nebulizador. El vapor caliente sale por la parte superior del receptáculo nebulizador a través de la rejilla de salida y penetra en la habitación.

NOTA: Un nivel de humedad menor al 20% puede ser nocivo e incómodo. El nivel de humedad recomendado es entre el 40% y el 50%.

INSTRUCCIONES PREVIAS AL USO

1. Asegúrese de que el humidificador esté apagado.
2. Escoja una ubicación para su humidificador, sobre una superficie plana y nivelada, separada unas 4" de la pared. NO coloque el humidificador sobre un piso o cerca de muebles que puedan ser dañados por la humedad o el agua. Colóquelo sobre una superficie resistente a la humedad.
3. Retire el tanque de la caja principal.
4. Acerque el tanque hasta la pileta, délo vuelta y desenrosque la tapa del tanque girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Llene el tanque con agua fría del grifo. NO llene con agua caliente ya que esto puede producir una pérdida. Vuelva a colocar la tapa del tanque CON FIRMEZA. El tanque tiene una capacidad de 1 galone de agua.
5. Asegúrese de que la cerradura de seguridad haya girado completamente hasta la posición de bloqueo. Ponga el tanque de nuevo en su alojamiento. El tanque comenzará a vaciarse inmediatamente en la base.
6. Enchufe el humidificador en un tomacorriente de 120V.

BANDEJA PARA MEDICAMENTOS

Hay una bandeja para medicamentos en la parte superior del enrejado de la cámara de vapor. Para utilizarlo, vierta la medicación designada para el humidificador en la bandeja y enciéndalo como se indica.

NOTAS:

- NO agregue medicamentos al tanque de agua.
- NO agregue medicamentos a la bandeja cuando la unidad se encuentre en funcionamiento.

CARACTERISTICA - FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE:

1. Presione el botón de encendido (⏻) para encender la unidad. **NOTA:** Este humidificador de vapor cuenta con una característica de vapor rápido. Después del encendido, el humidificador comenzará a producir vapor en 1 minuto. Es normal escuchar un ruido de ebullición. Para reducir al mínimo el nivel de ruido, opere la unidad en una configuración baja. **** El vapor visible producido en menos de 1 minuto fue medido utilizando agua a una temperatura promedio de 65 °F (18°C).***
2. Después de que la unidad comience la vaporización, el humidificador funcionará en una configuración alta (la luz indicadora de configuración alta se ilumina). Presione el botón Mist ( ) para cambiar a la configuración baja y luz indicadora de configuración baja se iluminará.
3. Para apagar el humidificador, vuelva a presionar el botón de encendido hasta que todas las luces se apaguen.

ADVERTENCIA: NO MUEVA el humidificador cuando tenga agua en el tanque o en la base. La acción de movimiento podría activar la boquilla de descarga del tanque de agua y saturar la base del humidificador. Si sucediera, el humidificador funcionaría intermitentemente y dejaría de emitir vapor. En este caso, simplemente elimine el exceso de agua de la base del humidificador.

PROCEDIMIENTO DE REINICIO


Cuando se agota el agua del tanque y casi se ha terminado el agua en la cámara de calor, se activará el apagado automático para evitar el recalentamiento. El humidificador dejará de funcionar hasta que se llene nuevamente el tanque y se reinicie del siguiente modo:

1. APAGUE el humidificador y desconéctelo.
2. Retire y vuelva a llenar el tanque de agua, siga las instrucciones de "Mantenimiento Diario" y de "Funcionamiento previo" para limpiar y volver a llenar el tanque de agua. Vuelva a colocar el tanque en la base.
3. Espere 15 minutos para que el Apagado Automático se reinicie.
4. Después de 15 minutos, conecte la unidad y ENCIENDA el humidificador para que comience a funcionar. En aproximadamente 1 minuto, la unidad comenzará a producir humedad. Si la unidad no empieza a funcionar es que todavía está demasiado caliente. Desenchufe la unidad, espere unos 15 a 30 minutos más, y conecte de nuevo la unidad. Ahora la unidad debe de estar lo suficientemente fría y funcionar con normalidad.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los siguientes procedimientos de mantenimiento se deben seguir rutinariamente para poder asegurar un funcionamiento correcto y eficiente de su

Figura 1



A. Tanque del Humidificador
B. Cubierta del Humidificador
C. Base del Humidificador
D. Botón de encendido (⏻)
E. Botón de vapor( )
F. Luces indicadoras Hi/Lo
G. Cámara nebulizadora con Bandeja para medicina

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

humidificador. La unidad NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE si no se la limpia de manera adecuada.

Cuando la unidad está en uso, se recomienda realizar mantenimientos diarios y semanales. Las limpiezas semanales regulares evitan la acumulación de sarro en el calentador y la base. Además impide el crecimiento de microorganismos en la base. Esto garantiza que se pueda lograr una máxima eficiencia.

No exageramos cuando hacemos hincapié en la importancia de una limpieza adecuada para lograr un mantenimiento y uso continuo de su unidad y para evitar la acumulación de algas o bacterias.

MANTENIMIENTO DIARIO


Permita que se enfríe antes de realizar el mantenimiento.

1. Antes de la limpieza, apague el humidificador y desconecte la unidad de la toma eléctrica.
2. Retire el tanque de agua, luego desbloquee la cubierta del humidificador girando el cierre de seguridad hacia el frente de la unidad. Levante la cubierta de la base de la humidificador (ver la Figura 2).
3. Retire el agua y los minerales de la base y colóquela en el estante superior del lavavajillas. Esto eliminará los sedimentos y la suciedad que se ha acumulado en la base.

NOTA: Es sumamente importante que la base se limpie correctamente. La base se puede lavar en el lavavajillas (UNICAMENTE en el estante superior) con facilidad.

4. Pase un paño suave sobre el calentador para limpiarlo una vez que se haya enfriado.
5. Vuelva a colocar la cubierta del humidificador y ajuste el cierre de seguridad. El Calentador con regulación térmica electrónica está revestido con una capa que está diseñada para proporcionar una limpieza más sencilla y prolongar la eficiencia operativa del humidificador. NO utilice ningún objeto duro o de metal para limpiar el Calentador. Nunca utilice detergentes, gasolina, kerosén, limpiador de cristales, lustramuebles, diluyente de pintura u otros solventes para el hogar para limpiar cualquier parte del humidificador.

Figura 2



MANTENIMIENTO SEMANAL

Extraer el sarro: Permita que se enfríe antes de realizar el mantenimiento.

1. Repita los pasos 1 al 5 de la sección Mantenimiento Diario.
2. Limpiar bandeja y el elemento calefactor y de elemento calentador mortaja llenando la bandeja con una solución de agua que contiene 8 onzas de vinagre blanco sin diluir. Permitir bandeja, elemento de calentamiento y de elemento calentador mortaja a sentarse en una solución de agua durante 20 minutos. Limpie la bandeja, el elemento de calefacción y de elemento calentador cubierta con un cepillo suave. Humedezca un paño con vinagre blanco sin diluir y eliminar toda la bandeja / base, elemento de calefacción y el elemento calefactor cubierta zona para retirar el sarro.
3. Enjuague con agua tibia para quitar la escama y la solución de vinagre blanca antes de comenzar a desinfectar el tanque.
4. Frieque suavemente el elemento calefactor y sus alrededores con un cepillo suave.

Desinfectar el Depósito:

1. Llene el tanque con 1/2 cucharadita de blanqueador clorado y 1/2 galón (1.9L) de agua.
2. Deje reposar las partes en la solución durante 20 minutos, removiéndolas de vez en cuando. Humedezca todas las superficies.
3. Vacíe el tanque después de 20 minutos, y enjuague bien con agua hasta que el olor del blanqueador haya desaparecido. Seque con un paño limpio o toallita de papel.
4. Vuelva a llenar el tanque de agua con agua fría; vuelva a poner el tanque de agua. Repita TODAS las instrucciones de funcionamiento.